

Gentile cliente, grazie per aver acquistato il nostro Totem dispenser, in questo difficile periodo da una azienda italiana con un prodotto italiano. Ti invitiamo a seguire queste semplici istruzioni per il corretto montaggio

Dispenser igienizzante montaggio

procedere al montaggio seguendo l'ordine numerico e le frecce

- 1 - Base pannello dispenser
- 2 - Sotto base Pannello dispenser
- 3 - Pannello dispenser
- 4 - rinforzo posteriore base pannello dispenser
- 5 - Mensola bottiglia gel
- 6 - Rinforzo mensola bottiglia gel
- 7 - Mensola forata alloggio bottiglia gel

E' possibile che alcuni pezzi e il retro del Totem abbiano una pellicola rossa in plastica, è possibile a discrezione rimuoverla. Nel caso si decida di farlo, consigliamo di utilizzare del nastro da imballaggio, che andrà attaccato al bordo del pezzo dove si dovrà rimuovere la pellicola e successivamente tirare con decisione.

ATTENZIONE!

A - Allineare perfettamente i fori rettangolari della base e sotto base

B - Evitare flessioni e leve eccessive del Pannello dispenser, per il montaggio delle basi appoggiare il Pannello dispenser su un piano e infilare le basi forzando fino al completo alloggiamento.

